

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE

Siempre que sea necesario manipular el elevador (montaje o mantenimiento) evitar golpes y rayaduras para no perjudicar la capa de pasivado del acero.

La mejor forma de mantener el acero es:



Aclarar el elevador diariamente con agua dulce a presión para evitar la incrustación de residuos en la superficie.



Semanalmente, limpiar toda la superficie del elevador con una bayeta húmeda (sin usar productos químicos).



Trimestralmente, aplicar la crema protectora (muestra suministrada) por todo el acero. Dejar actuar 3h y aclarar con abundante agua.

** En piscinas indoor es importante realizar una limpieza más cuidadosa dada la mayor concentración de vapores corrosivos en el ambiente.*

IMPORTANTE. Realizar inspecciones visuales para detectar zonas dañadas lo antes posible. (Poner atención a las zonas de anclaje o de apoyo).

Abstenerse de usar productos químicos no indicados, ya que su alcalinidad y acidez puede dañar el acero.

En caso de observar superficies dañadas:

- _ Aplicar la crema protectora localmente y dejar actuar de 2 a 3 horas (máximo 10 horas). Aclarar con abundante agua dulce a presión.
- _ En caso de que el daño persista, repetir la operación usando un cepillo de dientes de forma suave.
- _ Durante 15 días, aplicar semanalmente el producto en la zona dañada como medida preventiva.

MODO DE EMPLEO DEL GEL:

Pasar con pincel en el acero, dejar actuar entre 3-5 horas. Aclarar con abundante agua dulce.



Una vez finalizada la muestra se puede adquirir en Blautec el producto G200NAVAL (GL02000250) o también otros productos como Inox Restore (PY7010016) o toallitas Autjor (AUJWPEDEX).